# Anleitung: Fluglärmmessung mit dem Raspberry Pi

### **Einrichten einer Messstation**

Bevor Sie die Messstation als autonome Einheit in Betrieb nehmen können, müssen Sie Ihre WLAN-Daten und Ihre Zelle.ini Datei an den Raspberry Pi übermitteln. Eine Möglichkeit wäre, Maus Tastatur und Bildschirm anzuschließen und die Konfiguration am Raspberry vorzunehmen. In diesem Text stelle ich allerdings die einfachere Möglichkeit vor die Einstellungen über einen PC mit Hilfe eines SD-Karten-Lesegeräts vorzunehmen.

Dazu nehmen Sie die mitgelieferte MicroSD-Karte und stecken diese in den MicroSD-to-SD-Karten-Adapter. Nun können Sie die Karte in ein SD-Kartenlesegerät einstecken. Greifen Sie über den Datei-Manger auf den Wechseldatenträger zu. Die Bezeichnung für den Datenträger lautet **boot**. Auf dem Datenträger befinden sich zwei Unterordner: **updates** und **backup**. Öffnen Sie den Ordner **updates**.

#### **Einrichtung des WLANs:**

In dem **upates** Order finden Sie eine Datei mit dem Namen: **vorlageneueWlanDaten.txt**. Öffnen Sie diese Datei (am besten mit **Wordpad**) und fügen Sie hinter **wpa-ssid** den Namen Ihres Netzwerkes ein und hinter **wpa-psk** Ihren WLAN-Schlüssel (beides in Anführungszeichen). Speichern Sie nun die Datei unter den Namen **neueWlanDaten.txt** in den **updates** Order ab.



#### Bild: Einstellung der WLAN-Daten mit Wordpad

#### Einrichtung der Zelle.ini:

Sie sollten vom DFLD eine ini-Datei zugeschickt bekommen haben, die Ihre Einstellungen und Zugangsdaten enthält.

Sollte dies nicht der Fall sein, gehen Sie auf die Seite:

#### http://dfld.de/Mess/Language/MessStationG2.html

Dort finden Sie unter Punkt **4. Software** eine E-Mail-Adresse. Schicken Sie dorthin eine Mail mit der Information, dass Sie eine ini-Datei benötigen. In die Mail sollten Sie ebenfalls Ihren Ort und Ihren Straßenamen (ohne Hausnummer) eintragen, damit die Daten richtig eingetragen werden können. Sie bekommen die fertig konfigurierte ini-Datei dann zugesandt.

Kopieren Sie die ini-Datei in den **updates**-Ordner. Nun können Sie den Raspberry Pi zum ersten Mal starten.

#### **Einrichtung der Hardware**

Sie können nun die mitgelieferte Hardware an Ihren Raspberry anschließen. Beginnen Sie mit der Messstation, die über den FTDI-Adapter an die USB-Buchse des Raspberry angeschlossen wird. Dann stecken Sie den WLAN-Stick ein. Die MicroSD-Karte kommt in den kleinen Schlitzt auf der Seite, die den USB-Anschlüssen gegenüber liegt. Nun können Sie das Micro-USB-Netzteil mit dem Raspberry verbinden und damit dem Raspberry starten.

Es wird nun einige Minuten dauern, bis alle Daten eingestellt wurden. Meist erkennen Sie das vollständige Booten daran, dass die grüne LED auf dem Board nur noch ca. einmal pro Sekunde blink. Nun können Sie wie unten beschrieben testen, ob alles funktioniert.

#### Funktionstest des Raspberry Pi's

Wenn Sie den Raspberry ohne Bildschirm betreiben ist es oft schwierig zu sagen, ob alles funktioniert hat. Es gibt allerdings die Möglichkeit, die Funktionalität des Raspberry zu überprüfen. Dazu müssen Sie entweder die IP-Adresse Ihres Pi's wissen (indem Sie z.B. in Ihrem Router nachsehen) oder Sie installieren auf Ihrem PC den Bonjour-Service von Apple:

#### http://support.apple.com/kb/DL999

Dieser Service ist dazu da, Geräte die im Netzwerk sind unter einem leichteren Namen auffindbar zu machen. Nach der Installation des Service (Hinweise auf der Seite beachten) können Sie in Ihrem Browser die Seite

#### http://raspberrypi.local/

aufrufen. Falls Sie die Ip-Adresse des Raspberry Pi's wissen, können Sie auch diese auch ohne die Installation des Bonjour-Service in dem Browser eintippen.

Auf der Seite finden Sie immer die neueste Log-Datei. Diese Datei wird beim Start des Lärmmessservices angelegt und enthält unter anderem die ersten gemessenen Werte. Somit können Sie sich sicher sein, dass eine Internetverbindung besteht und dass die Ermittlung der dB-Werte funktioniert.

Tipp: Manchmal kann die Webseite nicht direkt angezeigt werden. Laden Sie die Seite mehrmals neu um zu überprüfen, ob der Raspberry wirklich nicht online ist.

100 N 10 10 10 10 10 10 10			L		×
raspberrypi.local ×					
← → C ↑ □ raspberrypi.local/	5	• 0	\$ 1	1 🞽	
Die letzte Log-Datei:					-
/home/pi/dfld/log/2014-10-08 13-06-34 Zelle.log					
LOG: Level 2					
08.10.2014 13:06:34 INI: Station.ini					
08.10.2014 13:06:35 Station: 999/001					
08.10.2014 13:06:35 INI: Zelle.ini					
08.10.2014 13:06:35 MESSTVD: 1.0 sec					
08.10.2014 13:06:35 Verzeichnis /home/ni/dfld/messung/ OK					
08.10.2014 13:06:35 Verzeichnis /home/pi/dfld/messung	2/999 OK				
08.10.2014 13:06:35 Verzeichnis /home/pi/dfld/messung	z/999/014/ O	K			
08.10.2014 13:06:35 Verzeichnis /home/pi/dfld/messung	g/ftp/ OK				
08.10.2014 13:06:35 Verzeichnis /home/pi/dfld/ OK					
08.10.2014 13:06:35 Verzeichnis /home/pi/dfld/log/ OK					
08.10.2014 13:06:35 Station: Station [region=999, id=0]	4, basePath=	=/,			
messPath=/home/pi/dfld/messung/999/014/, messBase=/	home/pi/dflo	l/messur	1g/,		
system=null_connection=null_aktiv=true_north=0.0_aas	t=0.0 minSl	-nuii, igu DI -60-1	ive-tru	-	
name2=null adress=null phone=null mobil=null mail=	null comme	nt=null	ive-uu		
device=/dev/ttyUSB0, praefix=92be, praefixInt=37566,	ftpPath=/hon	ne/pi/dfl	d/messu	ing/ftp/	
monitorPath=/home/pi/dfld/, logPath=/home/pi/dfld/log/	, autoCopy=	1, refres	h=30,		
mode2chan=false, setDBOnlineMode=true, targetMode=	mode2chan=false, setDBOnlineMode=true, targetMode=1, correct=0.0, correctArray=null,				
calibrated=false, createCalibration=false, createCalibrationFile=, useCalibrationFile=,					
iniName=Station.ini,Zelle.ini, lang=de, microSerial=]					
08.10.2014 13:06:35 Mode=NORMAL					
08.10.2014 13:06:35 INI: Station.ini					
08 10 2014 13:06:36 DFLD Laernmessung(Java)Versio	n 3 02 Build	-25-SEP	-2014	<i>a</i>	
Station 999/014 an /dev/ttyUSB0 [OS: LINUX64]					
08.10.2014 13:06:36 Mode: Measurement and Datatransfer					
08.10.2014 13:06:36 Measurement type: expected measurement	arement perio	od 1,0 se	conds (	this	
means 3600 measurements per hour)					
08.10.2014 13:06:36 Com port /dev/ttyUSB0 available					
08.10.2014 13:06:37 Start FTP-Copy	.56.00				
08.10.2014 13:06:56 Port /dev/tty/USB0 opened	2:30:02				
08.10.2014 13:06:57 Port set to mode 1					
08.10.2014 13:06:57 Port /dev/ttvUSB0 is in hardware n	node 1				
08.10.2014 13:06:57 Calibration mode: 0					
08.10.2014 13:06:57 Measurement started					
08.10.2014 13:06:58 Read value 99.0 db(A)					
08.10.2014 13:06:59 Read value 34.0 db(A)					
08.10.2014 13:07:00 Read value 37.0 db(A)					
08.10.2014 13:07:01 Read value 39.5 db(A)					-

Bild: Die Log-Datei im Browser

### **Kurzinfos zur Konfiguration:**

Betriebssystem: Raspbian (Debian Wheezy) Version September 2014

Hostname: raspberrypi

Benutzername: pi

Passwort: raspberry

SSH-Server: Ja

Installierte Zusatzsoftware:

- Avahi (für Zeroconf)
- DFLD-Software für Debian. Version 3.02 (
- Apache2 Server

29. September 2014



# Benutzerhandbuch Lärmmessung mit Zelle 3.0 unter LINUX

Verfasser: Eric Müller Rückmeldungen/Fragen/Korrekturen/Gute Ideen bitte per Mail an: fluglaerm\_gigu@yahoo.de

# Inhaltsverzeichnis

3
3
3
4
6
7
9
11
12
14

# 1. Grundlagen des Projektes

Zelle 3.0 ist die Kontrollsoftware, die ein db-Online Modul an den DFLD Messdienst anbindet. Die Messung erfolgt kontinuierlich. Im Normalfall werden summarische Dateien stündlich sowie Live-Werte 1 Mal pro Sekunde zum DFLD Server übertragen.

Zelle 3.0 läuft im Hintergrund und benötigt sehr wenige Ressourcen, so dass der weiteren Verwendung des Servers als Fileserver, Proxy-Server oder ähnliches nichts entgegensteht.

Die Visualisierung der Daten erfolgt in der vorliegenden Version ausschließlich über die Webseiten des DFLD unter <u>www.dfld.de</u>.

Informationen speziell zur Migration von älteren Version sind in Kapitel 2c zu finden.

# 2. Einrichten der Zelle

### Falls eine ältere Software (Zelle 1.0 bis 2.0b ) bereits installiert ist

Da sich die Struktur der Scripts, Verzeichnisse, die Parametrisierung der Programme und die Struktur des Puffer-Files deutlich von der alten Version Zelle 1.1 und 2.x unterscheidet, muss die Installation der neuen Software in einen neuen User oder ein neues Verzeichnis erfolgen.

Hierbei kommt es prinzipbedingt zum Datenverlust der bisher gemessenen Werte des laufenden Tages.

Idealerweise sollte daher die Umschaltung kurz nach Mitternacht erfolgen, wenn der Ausfall möglichst kurz sein soll.

Die Installation der neuen Version kann vorher erfolgen.

Um Mitternacht wird danm die alte Version gestoppt und die neue Version gestartet. Bis V2.2 nutzte die DFLD Software /etc/init.d/zelle für die Steuerung. Die Beue Version nutzt nun /etc/init.d/dfld

So kann der Wechsel von alte auf neue Installation durch folgende 2 Kommandos bewirkt werden:

- 1. sudo /etc/init.d/zelle stop
- 2. sudo /etc/init.d/dfld start

### Automatische Installation (empfohlen)

### Raspberry-Pi Erweiterung:

Das /boot Verzeichnis einer aktuellen Raspberry-Wheezy Installation kann als SD-Karte auch von einem PC gelesen werden.

Das nutzen wir um die Installation der vom Admin versendeten Zelle.ini zu vereinfachen, wenn Sie über einen PC mit einem SD-Kartenleser verfügen:

- 1. Fahren Sie Ihren Raspberry-Pi herunter. (sudo init 0).
- 2. Wenn nur noch die rote LED leuchtet, trennen Sie das Gerät vom Strom
- 3. Entnehmen Sie die SD Karte und stecken Sie sie in das SD-Karten-Lesegerät am PC
- 4. Es wird ein temporäres Laufwerk gemountet, Z.B K:, J:, etc. Der Name das Laufwerks lautet "boot". Dieses Laufwerk enthält die hier gezeigten Dateien.

oot ():)			
ir ▼ Brennen Neuer Ordner			
Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
🖲 bootcode.bin	29.06.2014 21:46	BIN-Datei	18 KB
📄 cmdline.txt	25.09.2013 21:25	Textdokument	1 KB
📋 config.txt	25.09.2013 21:25	Textdokument	2 KB
📄 fixup.dat	29.06.2014 21:46	DAT-Datei	6 KB
fixup_cd.dat	29.06.2014 21:46	DAT-Datei	3 KB
fixup_x.dat	29.06.2014 21:46	DAT-Datei	9 KB
issue.txt	25.09.2013 23:08	Textdokument	1 KB
🙆 kernel.img	29.06.2014 21:46	Datenträgerabbild	3.118 KB
LICENSE.oracle	25.09.2013 22:57	ORACLE-Datei	19 KB
start.elf	29.06.2014 21:46	ELF-Datei	2.498 KB
start_cd.elf	29.06.2014 21:46	ELF-Datei	501 KB
start_x.elf	29.06.2014 21:46	ELF-Datei	3.419 KB
🖉 Zelle.ini	30.06.2014 16:18	Konfigurationsein	1 KB

- 5. Kopieren Sie die vom DFLD-Admin erhaltene Zelle.ini in dieses Verzeichnis und "werfen" Sie das Medium aus : Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen
- 6. Starten Sie nun wieder den RasPi mit der SD Karte

## Durchführung der automatischen Installation

Die automatische Installation ist möglich auf Debian Systemen und Derivaten (z.B. Ubuntu).

Hierbei wird zuerst ein Installationsscript mittels wget vom DFLD Server

**testapi.dfld.de** geladen, das wiederum die eigentliche Installation nachlädt, installiert und parametrisiert.

Sie haben die Möglichkeit, die vom DFLD-Admin gesendete System.ini Datei während der Installation automatisch in das richtige Verzeichnis kopieren zu lassen.

Befehle (Beispiel eines Raspberry Pi ins Verzeichnis ~/dfld) :

- 1. pi@raspberrypi ~ \$ mkdir dfld
- 2. pi@raspberrypi ~ \$ cd dfld
- 3. pi@raspberrypi ~/dfld \$ wget testapi.dfld.de/downloads/dfld-debian-install.sh
- 4. pi@raspberrypi ~/dfld \$ bash dfld-debian-install.sh

Das Installationsscript installiert die erforderlichen Bibliotheken, lädt die DFLD-Installation und -Programme nach, parametrisiert die Steuerdateien und legt die System-Startscripts an.

Haben Sie wie im vorherigen Kapitel beschrieben die Datei namens Zelle.ini auf der SD-Karte gespeichert, wird diese ins aktuelle Verzeichnis kopiert.

Falls nicht, können Sie die Datei Zelle.ini jetzt mittels eines File-Transfer-Programms wie WinSCP (<u>http://www.heise.de/download/winscp.html</u>) auf den Rechner in das Unterverzeichnis dfld übertragen.

Nun kann die Messung mit

sudo /etc/init.d/dfld start

gestartet werden.

### Manuelle Installation

#### Voraussetzungen

Das System wurde unter verschieden Linux Derivaten getestet. Unter manchen Distributionen sind gegebenenfalls Anpassungen bei dem RC Script notwendig. Folgende Pakete werden genutzt und müssen auf dem System installiert sein.

- NTP-Dienst zur kontinuierlichen Zeitsynchronisation
- java 7. oder höher ( Oracle Java oder OpenJDK )
- RXTX Library zur Anbindung der seriellen Schnittstelle

### Vorbereitungen

- Für die Zeitsynchronisation sollte das Paket "ntp" installiert sein.
- Da Zelle 3.0 eine in Java geschrieben ist, wird das Paket Java von SUN benötigt (OpenJDK funktioniert aber auch).
- Zuletzt wird noch die RXTX Library benötigt, mit der Java Programme auf die serielle Schnittstelle zugreifen können.

Unter Ubuntu werden die genannten Programme mit :

sudo apt-get install ntp oracle-java7-jdk librxtx-java

installiert.

Hinweis: Bei anderen Distributionen, die nicht auf Debian basieren, müssen die genannten Pakete auf anderem Wege installiert werden (z.B. über "yast" bei SuSE Installationen oder "yum" bei Red Hat). Die genannten Paketnamen können hierbei leicht variieren.

Bei der Installation der RXTX Library ist darauf zu achten, dass sie zur gewählten Java Runtime unt zur HW Architektur passt.

Wenn in Zukunft die Java Installation geändert wird, muß in der Regel auch das Paket RXTX dazu passend wieder eingespielt werden.

### Durchführung der manuellen Installation (Expertenmodus)

Wir gehen in diesem Beispiel davon aus, dass die Software unter dem bestehenden User USER im Verzeichnis /home/USER installiert werden soll (Der User selbst ist nicht wichtig und benötigt keine root-Rechte, allerdings erfordern manche Distributionen die Mitgliedschaft des Users in einer bestimmten Gruppe, um auf die serielle Schnittstelle zugreifen zu dürfen).

cd /home/USER
mkdir dfld
cd dfld
mkdir tmp
cd tmp
wget testapi.dfld.de/LaermLinux30.zip
cd ..
jar xf tmp/LaermLinux30.zip

Nach dem so erfolgten Auspacken des Paketes LaermLinux30.zip ergibt sich folgende Struktur: /home/USER/dfld

/000	dokumentation linux zelle od
/lib	dokumentation_initx_zelie.pdf
	commons-net-2.2.jar dfld-messung.jar
/log	
/messung	
	ftp
/tmp	
/tools	LaermLinux30.2ip
/10015	dfld.rc.template Station.ini.template

In das Verzeichnis /home/dfld/zelle muss auch die vom DFLD zugewiesene Zelle.ini auf den Mess-Rechner in das Unterverzeichnis dfld kopiert werden, z.B. mittels eines File-Transfer-Programms wie WinSCP (<u>http://www.heise.de/download/winscp.html</u>)

Bitte beachten Sie hierbei, dass je nach Art des Transfers am Zeilenende DOS Steuerzeichen auftauchen können. Um das zu überprüfen, öffnen Sie die Datei Zelle.ini mit vi: vi Zelle.ini.

Ist am Ende jeder Zeile ein <sup>^</sup>M sichtbar, muss die Datei repariert werden.

Am Einfachsten führen Sie das durch, indem Sie die Datei im ASCII-Modus nochmals transferieren.

Sollte das nicht möglich sein, gehen Sie wie folgt vor ( jetzt wird es leider etwas komplizierter)

Geben Sie hierzu folgende Sequenz in den vi ein:

#### :1,\$ s/^V^M//g

Hierbei befindet sich zwischen dem \$ und s ein Leerzeichen. Weiterhin steht das Zeichen ^ für die Taste CTRL oder STRG. ^V^M ist also ein CTRL-V gefolgt von einem CTRL-M

Die ^M am Ende jeder Zeile sind jetzt verschwunden. Speichern Sie die Datei mit ESC:wq

Der Inhalt von Zelle.ini darf nicht geändert werden, Anpassungen der Umgebung erfolgen ausschließlich in Station.ini. Kopieren Sie die Stations.ini Vorlage in das aktuelle Verzeichnis: cp tools/Station.ini.template Station.ini

Die im folgenden rot markierten Einstellungen müssen in Station.ini i.d.R. geändert werden

Konfiguration	Erklärung
[Station]	Stations-Sektion
Device=/dev/ttyUSB0	Das serielle Device an dem die Ak_Modulbus Messtati- on angeschlossen ist, typischerweise /dev/ttyS0 oder /dev/ttyS1 oder /dev/ttyUSB0
BasePath=/home/dfld/zelle	Pfad in dem die Messdateien abgelegt werden sollen
MssZeit=1	MssZeit=1: Hardware arbeitet im 1sek Takt, (neue Ver- sion, DIN Standard) MssZeit=06 Hardware arbeitet im 0,6sek Takt (alte Version)
AutoCopy=1	Sollen Dateien automatisch zum DFLD Server übertra- gen werden? 1=ja, 0=nein
Refresh=30	Sekunden zwischen der Speicherung der Statusdatei- en
Language=de	Spracheinstellung: de oder en möglich. Beeinflusst Log-Ausgaben und Fehlermeldungen
[Internet]	Internet Sektion
ExecuteDial=0	Sollen externe Kommandos vor der FTP-Übertragung ausgeführt werden? 0=Nein 1=Ja
DialCommand=/path/to/dial-script.sh	Kommando, das vor der Übertragung ausgeführt wer- den soll. Hier kann z.B. ein dial-in script aufgerufen werden.
HangupCommand=/path/to/hangupscript.sh	Kommando, das nach der Übertragung ausgeführt werden soll. Hier kann z.B. ein hangup script aufgeru- fen werden.

Als Device muss der Name der seriellen Schnittstelle stehen, an die db-Online angeschlossen ist. Typischerweise ist das /dev/ttyS0, /dev/ttyS1 oder eins der /dev/ttyUSB\* Devices bei Seriell-USB-Adap-



tern wie z.B. hier rechts dargestellt (groß-klein Unterscheidung ist bei der Angabe der Devices wichtig, auch hier existieren unterschiedliche Schreibweisen in den einzelnen Distributionen ).

Bei der Auswahl der Pfade für Mess, FTP und Log Dateien achten Sie bitte darauf, dass der ausführende User Schreibrechte auf diese Verzeichnisse haben muss.

Falls unklar ist, an welcher Schnittstelle das Mikrofon angeschlossen wurde, finden Sie in Kapitel 5 eine Hilfestellung.

# 3. Zelle als Dienst

Der Betrieb der Zelle erfolgt als Dienst im Hintergrund. Dazu dient das Script "dfld.rc.template", welches Sie unter /home/dfld/zelle/tools finden und das sich in die Startscripte integrieren lässt. Es weist die üblichen Parameter stop, start, restart und status auf.

Passen Sie in dieser Datei die rot markierten Parameter an. Kopieren Sie danach als root (bzw mittels sudo) die Datei nach /etc/init.d/dfld mittels:

"sudo cp tools/dfld.rc.template /etc/init.d/dfld"

#### javapath=/usr/

Den Java Pfad "javapath" finden Sie mit "which java". Von der Ausgabe müssen Sie "/bin/java" abziehen. Sollte hier also /usr/bin/java ausgegeben werden, müssen Sie /usr/ eintragen. /usr/ ist typischerweise richtig.

#### homepath=\_\_BASE\_PATH\_\_\_

"homepath" ist das Verzeichnis, in das Sie installiert haben. In unserem Beispiel also homepath=/home/dfld/zelle/

#### classpath=lib/dfld-messung.jar:lib/commons-net-2.2.jar:\_\_RXTX\_JAR\_\_

Die Datei RXTXcomm.jar finden Sie mit "find / -name RXTXcomm.jar 2>/dev/null" Lautet die Ausgabe z.B. /usr/share/java/RXTXcomm.jar ändern Sie die Zeile oben folgendermaßen: classpath=lib/dfld-messung.jar:lib/commons-net-2.2.jar:/usr/share/java/RXTXcomm.jar

\_\_JNI\_PATH\_\_ Hier muss der Pfad zu den JNI Bibliotheken bestimmt werden.

Ermitteln Sie hierzu die Lokation der librxtxSerial.so:

pi@raspberrypi ~/dfld \$ find / -name librxtxSerial.so 2>/dev/null

/usr/lib/jni/librxtxSerial.so

Ersetzen Sie nun alle Vorkommen von \_\_JNI\_PATH\_\_ durch den Pfad Anteil der Ausgabe.

In unserem Beispiel also durch /usr/lib/jni

Zuguterletzt muss das System noch wissen, unter welchem User die Messung gestartet werden muss.

Ersetzen Sie hierzu alle Vorkommen von \_\_USER\_\_ in der Start-Datei durch den User, unter dem Sie die Software einrichten, in unserem Fall "dfld".

Die Startzeile einer Messung sieht im Beispiel also so aus:

/bin/su -l dfld -c "cd \$homepath; \$javapath'bin/java' -Djava.library.path=/usr/lib/jni -Xms32m

Zum Schluss müssen Sie nur noch als root /etc/init.d/zelle als Systemdienst ausführbar machen.

sudo chmod 750 /etc/init.d/dfld

sudo insserv --default dfld

# 4. Erster Start

Nun können Sie über

#### sudo /etc/init.d/dfld start

Ihre Messtation in Betrieb nehmen.

Im konfigurierten Log-Verzeichnis können Sie die Meldungen des Programms verfolgen.

Gehen Sie mit "cd /home/dld/zelle/log" in das Verzeichnis der Logdateien. Suchen Sie dort mit "Is -Irt" nach der neuesten Datei ( die unterste ist es )

Geben Sie nun tail -f dateiname an um der Datei zu folgen. Eventuell auftretende Fehler werden hier gelistet. Ein einmaliger Fehler täglich gegen Mitternacht ist normal, da hierbei auf das neue www/wwx File umgeschaltet wrd, das noch nicht existiert. Das Log sollte etwa so aussehen:

```
pi@raspberrypi ~/dfld $ cat zelle.log
LOG: Level 2
30.06.2014 20:59:56 INI: Station.ini
30.06.2014 20:59:56 Station: 999/001
30.06.2014 20:59:56 INI: Zelle.ini
30.06.2014 20:59:56 Station: RRR/SSS
30.06.2014 20:59:56 MESSTYP: 1.0 sec
30.06.2014 20:59:56 Verzeichnis /home/pi/dfld/messung/ OK
30.06.2014 20:59:56 Verzeichnis /home/pi/dfld/messung/001 neu angelegt
30.06.2014 20:59:56 Verzeichnis /home/pi/dfld/messung/RRR/SSS/ neu angelegt
30.06.2014 20:59:56 Verzeichnis /home/pi/dfld/messung/ftp/ OK
30.06.2014 20:59:56 Verzeichnis /home/pi/dfld/ OK
30.06.2014 20:59:56 Verzeichnis /home/pi/dfld/log/ OK
30.06.2014 20:59:56 Mode=NORMAL
30.06.2014 20:59:56 INI: Station.ini
30.06.2014 20:59:56 INI: Zelle.ini
30.06.2014 20:59:57 DFLD Laermmessung(Java)Version 3.0 Build-16-JUN-2014 @ Station 001/049 an /dev/ttyUSB0
[OS: LINUX64]
30.06.2014 20:59:57 Mode: Measurement and Datatransfer
30.06.2014 20:59:57 Measurement type: expected measurement period 1,0 seconds (this means 3600 measurements
per hour)
30.06.2014 20:59:57 Com port /dev/ttyUSB0 available
30.06.2014 20:59:58 Error writing status file /home/pi/dfld/Status Zelle.dat
/home/pi/dfld/Status Zelle.dat (No such file or directory)
java.io.FileNotFoundException: /home/pi/dfld/Status Zelle.dat (No such file or directory)
       at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
```

```
at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:146)
at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:101)
at dfld.zelle.zelle.IOZelle.getStatus(IOZelle.java:719)
at dfld.zelle.zelle.Batch_Zelle.getStatus(Batch_Zelle.java:358)
at dfld.zelle.zelle.ComReader_Zelle.start(ComReader_Zelle.java:267)
at dfld.zelle.zelle.Batch_Zelle.startMessung(Batch_Zelle.java:281)
at dfld.zelle.zelle.Batch_Zelle.<init>(Batch_Zelle.java:109)
at dfld.zelle.zelle.Batch_Zelle.<init>(Batch_Zelle.java:62)
at dfld.zelle.Zelle.main(Zelle.java:126)
30.06.2014 20:59:58 Start FTP-Copy
30.06.2014 20:59:58 Port /dev/ttyUSB0 opened
```

Nach einer Stunde wird das erste Datenpaket auf <u>www.dfld.de</u> hochgeladen und kann dort angezeigt werden.

### 5. Auflistung der Schnittstellen

Falls unklar ist, an welcher Schnittstelle das Mikrofon angeschlossen wurde, hilft TestZelle. Dieses kleine Programm versucht 10 Sekunden von jeder seriellen Schnittstelle des Systems zu lesen und zeigt die gelesenen Werte an. Beispiel:



Auf dem getesteten System hängt der Lärm-Monitor also an /dev/ttyS1(grün), von /dev/ttyS0 (rot) konnten keine Werte gelesen werden. Es wurden in 10 Sekunden 17 Werte gelesen, die Hardware läuft also im (alten) 0,6 Sekunden Takt.

# 6. Release Notes

Zelle 3.02 (Eric Müller, September 2014)

- Änderungen beim Timing des Ansprechens der seriellen Schnittstelle
- · Messmodus des db-Online-Moduls wird nur noch temporär gesetzt
- Experimentelle Implementierung eines SIO-Recovery, falls konfigurierte serielle Schnittstelle nicht mit 9600 baud geöffnet werden kann
- Dokumentationsfehler behoben

Zelle 3.0 (Eric Müller, Juni 2014)

- Neues Installer-Script auf Shell-Basis
- Live-Datenübertragung mit 1/sec per UDP zum DFLD Server
- Möglichkeit, nachkalibrierte Mikrofone einzusetzen
- Anpassungen für Java 7
- Anpassungen für Raspberry Pi Support

Zelle 2.0b (Eric Müller, November 2011)

- Dokumentationsfehler behoben.
- Timeout beim Lesen von Seriell jetzt auf 1200ms
- Auslesen des Harware-Modus von db-Online
- MssZeit=1 ist jetzt Default, falls nicht angegeben
- Verbesserung im Logging, die ersten 10 Messwerte werden ins Log geschrieben
- •

Zelle 2.0 (Eric Müller, Januar 2011)

- Starke Vereinfachung der Software
- · Online Modus mit grafischem Frontend und Auswertungsmodul entfällt
- Zeitsynchronisation erfolgt nur noch über ntpd
- Statt einer direkten DSL Unterstützung können nun eigene Scripts zum optionalen Verbindungs-Auf- und Abbau aufgerufen werden.
- Installer entfällt
- Keine Abhängigkeiten mehr zu Scripts außer dem RC-Script Reine Java Lösung inklusive des asynchronen FTP der Daten zum Server.
- Nur noch Station.ini für lokale Konfigurationen und Zelle.ini für die DFLD Transferdaten-Konfiguration. Die Datei FtpTransfer.ini entfällt.
- Unterstützung des neuen 1-Sekunden Mess-Takts und der daraus folgenden neuen Dateistruktur
- Automatisches Anlegen der benötigten Unter-Verzeichnisstruktur unter messung und ftp.
- RTS und DTR Leitung jetzt definiert down
- Test-Modus zur seriellen Port-Bestimmung implementiert (TestZelle)

Zelle 1.1 (Bernd Gimbott, 2005)

• Die Zelle merkt sich ihren Aufsetzpunkt. Dies bedeutet, dass bei einem Restart keine nennenswerten Werte verloren gehen.

- Die Software für die Zelle wurde von der Auswertungssoftware getrennt, welche speziell für den Berliner Raum konzepiert wurde. Dadurch wurde die Auslieferung wesentlich kleiner
- Die Anzeige wurde erweitert und mit einer Zeitachse versehen.
- Neben dem Befehl ntptimeset zur Zeitsynchronisation ist der Aufruf eines Restarts des NTP-Dienstes vorgesehen.
- Für DSL-Anwender wurde eine eigene FTP-Copy-Shell erstellt, welche den Auf- und Abbau der Verbindung unterdrückt.
- Probleme mit der Zeitsynchronisation bei Zeitkorrekturen in die Vergangenheit behoben (trat selten auf)
- Problem der Parameterübergabe bei DSL behoben
- Fehler in der Installationsprozedur behoben

Zelle 1.0 (Bernd Gimbott, 2004)