# SIOSLAB

Das *SIOSLAB* ist ein universelles PC-Interface mit 8 digitalen Ein- und Ausgängen, 2 analogen Eingängen sowie wahlweise mit 2 PWM-Ausgängen. Der Anschluss erfolgt über die serielle Schnittstelle (RS232) oder über USB. Beide können ohne umschalten wahlweise eingesetzt werden. Die USB-Schnittstelle bildet eine virtuelle serielle Schnittstelle am PC. Das Interface bietet zwei optionale Betriebssysteme. Es kann im CompuLAB- oder im SIOS-Modus betrieben werden. Im SIOS-Modus stehen zusätzliche erweiterte Funktionen zur Verfügung. Bestehende SIOS- oder CompuLAB-Anwendungen können weiter genutzt werden.

Ein dritter Betriebsmodus ist für eigene Firmware reserviert, die vorzugsweise in BASCOM entwickelt wird. Alle Ein- und Ausgänge sind zusätzlich auf dem Sammel-anschluss zu finden, an dem sich umfangreichere Schaltungen oder unsere Funktionsmodelle anschließen lassen.



[SIOSLAB]

### Technische Daten:

- 8 digitale Eingänge, geschützt bis ±20 V
- 8 digitale Ausgänge mit Kontroll-LEDs, TTL-Pegel, belastbar bis 20 mA
- 2 analoge Eingänge 0 V bis 5 V, Auflösung 8 Bit (10 Bit im SIOS-Modus)
- 6 weitere analoge Eingänge 0 V bis 5 V im SIOS-Modus, Auflösung 10 Bit
- Umschaltbare Referenz 2,5 V und Differenzeingänge im SIOS-Modus
- 2 PWM-Ausgänge 0 V bis 5 V im SIOS-Modus, Auflösung 10 Bit
- Sammelanschluss (25-polige D-Buchse) für alle Ein- und Ausgänge
- Anschluss am PC über serielle Schnittstelle oder USB
- Abmessungen (L x B x H): 144 mm x 93mm x 34 mm
- Gewicht: 177 g

### Anschlüsse:



[Anschlüsse des SIOSLAB]



[Belegung des Sammelsteckers]

#### Stromversorgung:

Das SIOSLAB Interface kann mit einem externen Netzteil (12V) oder über die USB-Buchse mit Strom versorgt werden. Dazu muss der Power-Schalter rechts oben am Gerät auf die jeweilige Position gestellt werden. NT für Netzteil / USB für USB Anschluss. Wird das Gerät mit Strom versorgt leuchtet die gelbe Betriebsleuchte.

### Treiber installieren:

Wenn Sie das Interface mit dem USB Anschluss betreiben möchten, muss als erstes der USB-Treiber von FTDI auf die Festplatte installiert werden. Dabei darf das Interface nicht angeschlossen sein. Der Treiber befindet sich auf der beigelegten CD im Ordner "SIOSLAB" und heißt "CDM20814\_Setup.exe". Ein Doppelklick genügt und die Datei installiert sich von selbst. Nach erfolgreicher Installierung kann das SIOSLAB verwendet werden.

Betriebssystem wählen:

Starten Sie nun das Programm "SIOSLAB.exe" auf der CD und wählen die Schnittstelle für das Interface aus.

SIOSLAB			
SIOS Inputs		Compulab Inputs	
AinA	0 V	AinA	0 V
AinB	0 V	AinB	0 V
AinC	0 V		
AinD	0 V	0	
Din 🗆 🗖 🗖 🗖 🗖	0	- Compulab Outputs	
		Dout 🗆 🗆 🗖	
SIOS Outputs		0	
AoutA (	0 V		
AoutB	0 V	INIT SIOS	
Dout 🔽 🗖 🗖 🗖 🗖	0	INIT CompuL	AB
О СОМ1 О СОМ2 О СОМ3 О СОМ4	• COMx 8	SIOS akti <del>v</del>	

[SIOSLAB.exe Schnittstellenwahl]

In diesem Fall ist es COM 8. Welcher COM-Schnittstelle Ihr USB-Anschluss zugewiesen wurde können Sie unter Systemsteuerung in Erfahrung bringen. (Hilfe dazu gibt es hier: <u>http://www.elektronik-labor.de/RS232/2010COMx.html</u>)

Wichtig: Bei Schnittstellen über COM 4 tragen Sie erst die Schnittstellennummer in das Kästchen ein und bestätigen Sie dann auf COMx.

SIOSLAB		
SIOS Inputs		Compulab Inputs
AinA	0 V	AinA 0V
AinB	0 V	AinB 0V
AinC	0 V	
AinD	0 V	0
	0	Compulab Outputs
SIOS Outputs		0
AoutA 🔳 🕨	0 V	
AoutB (	0 V	INIT SIOS
Dout 🗆 🗖 🗖 🗖 🗖	0	INIT CompuLAB
O COM1 O COM2 O COM3 O COM4	© COMx 8	SIOS aktiv
	1-	

[SIOSLAB.exe Betriebssystemwahl]

Jetzt können Sie auf den beiden Button "INIT SIOS" und "INIT CompuLAB" das jeweilige Betriebssystem auswählen. Welches aktiv ist wird direkt darunter angezeigt.

### **Entwicklung eigener Programme**

Das *SIOSLAB* kann in unterschiedlichen Modi verwendet werden, die sich per Software umschalten lassen:

## 1: SIOS-kompatibler Modus

Kommandos i	m SIOS-Modus
1 > 10	Interface-Kennung SIOS
2 > 21	Interface-Kennung SIOS
Portbefehle: 16 Byte 32 > Byte	Portausgabe Dout 0255 Port lesen Din = 0255
Messen, 8 Bit 48 > Byte 49 > Byte 50 > Byte 51 > Byte 52 > Byte 53 > Byte 54 > Byte 55 > Byte	Messen Kanal 0, 0255 Messen Kanal 1, 0255 Messen Kanal 2 (= Din.0), 0255 Messen Kanal 3 (= Din.1), 0255 Messen Kanal 4 (= Din.2), 0255 Messen Kanal 5 (= Din.3), 0255 Messen Kanal 6 (= Din.4), 0255 Messen Kanal 7 (= Din.5), 0255
Messen, 10 Bit 56 > hi 1 >lo 57 > hi 1 >lo 58 > hi 1 >lo 59 > hi 1 >lo 60 > hi 1 >lo 61 > hi 1 >lo 62 > hi 1 >lo 63 > hi 1 >lo	Messen Kanal 0, 01023 Messen Kanal 1, 01023 Messen Kanal 2 (= Din.0), 01023 Messen Kanal 3 (= Din.1), 01023 Messen Kanal 4 (= Din.2), 01023 Messen Kanal 5 (= Din.3), 01023 Messen Kanal 6 (= Din.4), 01023
PWM-Ausgabe,	8 Bit
64 ByteAusgab	e PWMA, 0255
65 ByteAusgab	e PWMB, 0255
PWM-Ausgabe,	10 Bit
72 hi lo Ausgab	e PWMA, 0 1023
73 hi lo Ausgab	e PWMB, 0 1023
Gemittelte Mes	sungen, 16 Bit
80 Ch > hi 1 >	lo Messung am Kanal Ch (07) 065472 (1023 * 64)
AD-Referenz, D	Differenzmessungen und Vorverstärkung
81 Ch Byte	Neuzuordnung der ADC-Kanäle /Differenzmessungen /x10/x200
82	Referenz = Vcc, 5 V
83	Referenz = 2,56 V intern
EEPROM und Be	etriebsmodus
100 27 Adrhi A	drlo Byte          Byte speichern, Adr=1023: Betriebsmodus
101 Adrhi Adrlo	o > Byte Byte lesen, Adr 01023
102 27 Byte	Modus umschalten: 0=SIOS, 1=CompuLAB, 2=User
User-Programm	ne
123	Für Bascom-Bootloader, Programme ab \$100 nachladen
124	Eigenes Programm ab Adresse \$100 starten

AK MODUL-BUS Computer GmbH Münsterstr. 2, 48477 Hörstel- Riesenbeck

# 2: ComuLAB-kompatibler Modus

### Kommandos im CompuLAB-Modus

1 > 201 16 > 50 48 49	Interface-Kenn	ung CompuLAB		
Portbefehle: 81 Byte 72 Byte 63 > Byte 211 > Byte	Portausgabe Do Portausgabe Do Port lesen Din Port lesen Din	but 0255 but 0255 = 0255 = 0255		
Messen, 8 Bit 60 > Byte 58 > Byte 210 > Byte 176	Messen Kanal A Messen Kanal E Messen Kanal A Reset auf Kana	A, 0255 3, 0255 A/B alternierend, 0255 I B		
EEPROM und Betriebsmodus100 27 Adrhi Adrlo ByteByte speichern, Adr=1023: Betriebsmodus101 Adrhi Adrlo > Byte Byte lesen, Adr 01023102 27 ByteModus umschalten: 0=SIOS, 1=CompuLAB, 2=User				

### 3: User-Modus mit eigener, nachgeladener Software

### **User-Programme**

- 123 Für Bascom-Bootloader, Programme ab \$100 nachladen
- 124 Eigenes Programm ab Adresse \$100 starten

### **Bascom-Userprogramme**

Das *SIOSLAB* ist für die einfache Programmierung mit Bascom vorbereitet. Zum Nachladen eines Programms kann man den Bootloader des Compilers verwenden. Es gelten folgende Einstellung:

BASCOM-AVR Options
Compiler Communication Environment Simulator Programmer Monitor Printer
Programmer MCS Bootloader
Play sound
Erase warning Auto Flash AutoVerify Upload Code and Data Set focus to terminal emulator after programming
Serial MCS Loader
COM-port 2 BAUD 19200
STK500 EXE
Default <u>Ok</u> <u>Cancel</u>

[BASCOM-AVR Options]

Der angepasste Bascom-Bootlader lädt Programme ab Adresse \$0100 in den Flash-Speicher des SiosLAB. Ein nachgeladenes Programm darf bis zu 10 kB groß sein. Die Startadresse wird mit \$loader = \$0100 festgelegt. Wenn ein Programm beendet werden soll, kann man mit Goto \_reset in den SIOS-Modus zurückkehren.

\_\_\_\_\_ ' M32 SIOS/Compulab 'ATMEGA32, 11,0592 MHz ' Programme lachladen bis 10 KB, Startadresse \$0100 ' keine eigenen Interruptroutinen möglich ۱\_\_\_\_\_ \$regfile = "m32def.dat" \$baud = 19200 crystal = 11059200hwstack = 32swstack = 64framesize = 64Dim N As Byte  $\frac{1}{100}$  \$loader =  $\frac{1}{100}$ 'N = 0'SIOS-Modus 'Writeeeprom N, 1023 Ddrc = 255Portc = 15For N = 1 To 2 **Toggle Portc.7** Waitms 200 Next Goto \_reset

End

Um sinnvolle Programme schreiben zu können, muss man die Zuordnung der Anschlüsse zu den Ports des Mikrocontrollers ATmega32 kennen. In diesem Fall wird der Port C verwendet, der komplett am digitalen Ausgangsport Dout liegt.

Es blinkt 20 mal, dann Rückkehr ins SIOS-System.

Geladenes Programm	nochmal	starten:
--------------------	---------	----------

💋 RS232 Terminal				
COM 2 💌	Bytes senden 124	Bytes empfangen		
Baud 19200 -				
Parity N 💌				
Bits 8 💌				
Stop 1 💌		1		Clear
Puffer 100 💌	Text senden		Text empfangen	
Open				
COM2 geöffnet				
Close				
	TXD	Г СТЗ Г		

Modus auf Userprogramm umschalten, automatischer Start:

💋 RS232 Terminal				
COM 2 Baud 19200 Parity N Bits 8	Bytes senden 100 27 3 255 2	Bytes empfangen		
Stop 1 - Puffer 100 -	Text senden		Text empfangen	Clear
Open COM2 geöffnet Close				
	TXD	П СТЗ П		

AK MODUL-BUS Computer GmbH Münsterstr. 2, 48477 Hörstel- Riesenbeck 9